
12 VOLT
ISOLATION SWITCH
1 AMP FUSE
CIRCUIT
FUSE BOX


BATTERY
ISOL' SWITCH
1 AMP FUSE
VOLT METER
= 0 VOLTS
STARTER SOLENOID
START
FUSE BOX
20A
30A
IGN SWITCH
CIG LIGHTER
ETC
A
1-3 MA
KEEP ALIVE FEED
MAIN
RADIO
CIGHT-ETC
?
I = (A+?)